

Beschreibung Geschirrspüler

Inbetriebnahme:

1. Tür öffnen und prüfen, ob das Entleerungsrohr eingesetzt ist (Bild 1)
2. EIN-Taste kurz betätigen (Bild 2) – LED in Taste leuchtet auf
Geschirrspüler schaltet ein und beginnt sich selbständig mit Wasser zu füllen.
3. Warten bis Betriebstemperaturen erreicht sind.
Klarspülen (links) mind. 85 °C und Spülraumtemperatur mind. 55 °C (Bild 3)
4. **KEINE SPÜLMITTEL ODER KLARSPÜLER IN DEN SPÜLRAUM HINEINGEBEN!!!**
(Spülmittel wird automatisch aus Kanister in 2. Kasten links zugeführt.)
5. Das Geschirr vor dem Einsetzen in den Spülkorb (Bild 5 und 6) von Essensresten säubern. Spülkorb hineinschieben und Türe schließen!
6. Taste Spülen betätigen – LED in der gedrückten Taste leuchtet.
Insgesamt sind 3 Spülzyklen wählbar
(1 – linke Taste 90 Sek. / 2 – mittlere Taste 120 Sek. / 3 – rechte Taste 180 Sek.)
7. Spülvorgang wird automatisch beendet. Tür öffnen und Spülkorb herausnehmen.



Bild 1 - Entleerungsrohr



Bild 2 – EIN-Taste



Bild 3 – Temperaturen
Klarspülen und Spülraum



Bild 4 – Spültasten

- 1 ... 90 Sekunden
- 2 ... 120 Sekunden
- 3 ... 180 Sekunden



Bild 5 – Tellerkorb



Bild 6 – Besteck- und
Gläserkorb

Außerbetriebnahme:

1. EIN/AUS-Taste betätigen, um den Geschirrspüler auszuschalten.

Der Geschirrspüler ist mind. einmal am Tag und jedenfalls vor der Abreise zu entleeren und zu reinigen!

Entleeren:

1. Maschine muss eingeschaltet sein!
2. Tür öffnen und Entleerungsrohr herausziehen (Bild 7)
SCHMUTZFILTER KEINESFALLS ENTFERNEN! (Bild 8)
3. Linke Spül-Taste (1) (Bild 9) für ca. 3 Sekunden drücken
LED in der Taste beginnt zu blinken
4. Abwarten bis die LED in der Taste erlischt – ENDE Entleerung
5. EIN/AUS-Taste betätigen, um den Geschirrspüler auszuschalten
6. Filtereinsatz gegen den Uhrzeigersinn ca. 1 cm drehen (Bild 10),
herausnehmen und reinigen
7. Filtereinsatz wieder einsetzen – auf Führungszapfen achten! (Bild 11)
8. Entleerungsrohr wieder einsetzen (Bild 12)



Bild 7 – Ablassrohr entfernen



Bild 8 – Schmutzfilter
NICHT entfernen!



Bild 9 – Spültaste 1 (3 Sek.)
= Taste für automatische
Entleerung



Bild 10 – Filtereinsatz 1 cm
gegen den Uhrzeigersinn
drehen und herausnehmen



Bild 11 – Führungszapfen
beachten und 1 cm
im Uhrzeigersinn drehen



Bild 12 – Entleerungsrohr
wieder einsetzen